

Oppmålingsguide

Rullegardin

I karm/nisje · Utenpå karm/vegg · Tak

Bestem monteringsstype først — i karm/nisje, utenpå karm/vegg eller i tak. Skal gardinen mørklegge fullstendig, monter utenpå karmen med tett list.

1 Verktøy du trenger

- Målebånd eller lasermåler
- Blyant og notatblokk

2 Generell målemetode

- Mål bredde og høyde på tre punkter. Bruk minste mål med mindre annet er angitt.
- Skal duken gå til gulv/karm for mørklegging: reduser høydemål med 10–15 mm.

3 I karm eller nisje

- Bredde: Topp, midt, bunn — minste mål minus 5 mm klaring.
- Høyde: Venstre, midt, høyre — minste mål. Trekk fra 10–15 mm ved mørklegging.

4 Utenpå karm / på vegg

- Bredde: Mål ønsket dekning utenfor vindusåpningen.
- Høyde: Fra øvre festepunkt til ønsket bunn. Trekk fra 10–15 mm ved gulv/mørklegging.
- For best mørklegging: la gardinen dekke godt utenfor åpningen på alle sider.

5

I tak

- Mål ønsket bredde i taket og fallengde (høyde).
- Kontroller klaring til vindushåndtak/list i nedkjørt posisjon.

6

Kontroll før bestilling

- ☐ Monteringstype valgt
- ☐ 5 mm fradrag ved nisje
- ☐ 10–15 mm fradrag på høyde ved mørklegging
- ☐ Tekstilvalg egnet for rommet (f.eks. lystett på soverom)

Trenger du hjelp?

Usikker på oppmålingen? Kontakt oss på info@pergosol.no – vi hjelper deg gjerne.