

Pergosol Oppmålingsguide ZIP Screen

PERGOSOL

Oppmålingsguide - ZIP Screen

Veggmontering · Vindusnisje/karm · Vindu med vannbrett · Dørparti

? Denne guiden inneholder plassholdere for mål og produktspesifikasjoner markert [SETT INN]. Disse må erstattes med Pergosol sine faktiske kassettmål (bredde/høyde på toppboks og bunnlist) før guiden tas i bruk eller deles med kunder.

Innhold

[LIST]1. Før du starter

[LIST]2. Verktøy du trenger

[LIST]3. Generell målemetode

[LIST]4. Ta mål etter monteringssituasjon

[LIST]5. Kassetstørrelser og tillegg på høydemål

[LIST]6. Spesialsituasjoner

[LIST]7. Kontrollpunkter før bestilling

[LIST]8. Trenger du hjelp?

1. Før du starter

Les gjennom hele guiden før du tar mål. Riktig oppmåling er avgjørende for at ZIP screen skal passe og fungere korrekt - feil mål er den vanligste årsaken til reklamasjoner på denne produkttypen.

? Ta alltid mål på tre steder for både bredde og høyde (topp, midt, bunn / venstre, midt, høyre). Vinduer og fasader er sjelden helt i vater - bruk alltid det målet guiden angir (minste eller største, avhengig av situasjon, se under).

2. Verktøy du trenger

[LIST]Målebånd eller lasermåler

[LIST]Vater

[LIST]Blyant og noe å notere målene på

3. Generell målemetode

For alle monteringstyper gjelder:

[LIST]Mål bredde og høyde hver for seg, på tre punkter.

[LIST]Ved breddemål: bruk normalt det største målet av de tre, siden sideskinnene skal dekke hele bredden.

[LIST]Ved høydemål: bruk normalt det minste målet av de tre.

[LIST]Ved montering i nisje/karm (innvendig mål) gjelder motsatt logikk - se avsnitt 4.4.

[LIST]Angi alltid hvilken side motoren skal sitte på, sett utenfra og inn mot vegg.

4. Ta mål etter monteringssituasjon

4.1 Vegg - vindu uten vannbrett

[LIST]Bredde: Mål fra innerkant til innerkant av treverket som går inntil vinduet, på tre steder (topp, midt, bunn). Bruk det største målet, og legg til 65 mm for sideskinnener på bredden

[LIST]Høyde: Mål fra vinduets underkant og opp til innerkant av treverket i toppen, på begge sider.

[LIST]Legg til tillegg for toppboks og bunnlist dersom kassetten skal monteres over vinduet - Tillegg for 140mm for 90 kassett og 160mm for 110 kassett.

4.2 Vegg - vindu med vannbrett

[LIST]Bredde: Samme fremgangsmåte som 4.1.

[LIST]Høyde: Mål fra vannbrettet og opp til innerkant av treverket i toppen, på begge sider. Bruk det minste målet. Uten vannbrett: mål til innerkant av treverket.

[LIST]Vannbrett: Mål avstanden fra veggen til ytterkant av vannbrettet, på begge sider. Bruk det største målet - dette avgjør om du trenger avstandslist eller utforing.

[LIST]Legg til tillegg for kasse jfr. Prinsipp som pkt. 4.1.

[LIST]Tips: Bruk selvbærende system med avstandslist (typiske størrelser er definert i konfigurator)

4.3 Vegg - dørparti med håndtak/vannbrett

[LIST]Følg samme fremgangsmåte som 4.2 for bredde, høyde og vannbrett.

[LIST]Dørhåndtak: Mål avstanden fra veggen til ytterkant av dørhåndtaket - dette avgjør nødvendig avstandsliste/utforing slik at duken går klar av håndtaket.

[LIST]Kontroller at bunnlisten ikke kolliderer med håndtaket i nedkjørt posisjon.

4.4 I vinduskarm/nisje

? Her måler du innvendige mål, og logikken er motsatt av veggmontering (du trekker fra i stedet for å legge til, siden produktet skal passe inni åpningen):

[LIST]Bredde: Mål fra innerkant til innerkant i nisjen/karmen, på tre steder. Bruk det minste breddemålet

[LIST]Høyde: Mål fra innerkant til innerkant, på begge sider. Bruk det minste høydemålet, og reduser med 5mm for klaring.

[LIST]Denne metoden gjelder for alle ZIP screen-varianter montert i nisje.

4.5 Vegg - vindu med listverk

[LIST]Bredde: Mål fra ytterkant til ytterkant av listverket, på tre steder. Ved avvik: bruk det minste breddemålet. Husk at totalt breddemål inkluderer sideskinner (typisk 2 × 32 mm)].

[LIST]Høyde: Mål fra ytterkant til ytterkant av listverket, på begge sider. Bruk det minste målet. Totalt høydemål inkluderer toppkassetten.

[LIST]Med vannbrett under: mål til vannbrettet og trekk fra ca. 5 mm på høydemålet.

[LIST]Dersom kassetten ønskes montert over listverket/vinduet, må det enten være nok plass på listverket, fores ut i toppen, eller velges et selvbærende system der kun sideskinnene skrues fast (forenkler montering betydelig).

5. Kassetstørrelser og tillegg på høydemål

Bruk tabellen under for å beregne riktig tillegg på høydemålet dersom toppboks og bunnlist skal plasseres over vindusåpningen (kun aktuelt ved veggmontering, ikke nisje).

Produktvariant

Toppboks

Bunnlist

Totalt tillegg på høydemål

ZIP screen 90

90mm

50mm

140mm

ZIP screen 110

110mm

50mm

160mm

6. Spesialsituasjoner

[LIST]Skyvedører/hjørneløsninger: For skyvedører og hjørnevinduer/limte glasshjørner kreves ofte spesialtilpassede løsninger. Kontakt Pergosol kundeservice for befaring/rådgivning før bestilling - dette bør ikke måles på egen hånd med standardmetoden over.

[LIST]Åpningsvindu bak ZIP screen: Kontroller at vinduet fortsatt lar seg åpne etter montering, og at stagene på sidene (som slår ut når vinduet åpnes) ikke kommer i konflikt med bunnprofilen når denne står i øvre posisjon. Ved sidehengslede vinduer må hele rammen gå klar av bunnprofilen i øvre posisjon.

[LIST]Innsyn fra innsiden: Vurder om kassett/skiner vil være synlige innenfra når du ser ut - spesielt relevant når bunnprofilen kjøres helt opp under kassetten.

7. Kontrollpunkter før bestilling

- ? Bredde og høyde målt på minst tre punkter hver
- ? Riktig mål brukt (største for bredde ved veggmontering, minste ved nisje - se avsnitt 4)
- ? Tillegg/fradrag for sideskiner og klaring lagt inn
- ? Tillegg for toppboks/bunnlist beregnet dersom kassett skal over vinduet
- ? Vannbrett og eventuelle hindringer (dørhåndtak, listverk) målt
- ? Motorside angitt (sett utenfra mot vegg)
- ? Kontrollert at vinduet/døren fortsatt kan åpnes fritt etter montering

8. Trenger du hjelp?

Usikker på oppmålingen, spesielt ved skyvedører, hjørneløsninger eller uvanlige fasadeformer? Kontakt Pergosol kundeservice for veiledning eller bestill befaring.

info@pergosol.no

Kilder brukt til faktagrunnlag: myscreens.no (måleveiledning for zipscreen) og solskjerming-as.no (oppmålingsveiledning ZIP Screens). Alle produktspesifikke mål er plassholdere og må erstattes med Pergosols egne tall.