

Oppmålingsguide

ZIP screen

Vegg · Vannbrett · Nisje · Kassett-tillegg

Riktig oppmåling er avgjørende for ZIP screen. Mål alltid på tre steder — vinduer er sjelden helt i vater. Angi motorside sett utenfra mot veggen.

1 Verktøy du trenger

- Målebånd eller lasermåler
- Vater
- Blyant og notatblokk

2 Vegg — vindu uten vannbrett

- Bredde: Innerkant til innerkant av karm, tre steder. Største mål + 65 mm for sideskinner.
- Høyde: Underkant til innerkant i topp, begge sider. Legg til kassett: +140 mm (ZIP 90) eller +160 mm (ZIP 110).

3 Vegg — vindu med vannbrett

- Samme bredde som over.
- Høyde: Fra vannbrett til innerkant i topp. Minste mål.
- Mål avstand fra vegg til ytterkant av vannbrett — avgjør behov for avstandslister.

4 I vinduskarm/nisje

- Bredde: Innvendig innerkant til innerkant, tre steder — minste mål.
- Høyde: Innvendig mål begge sider — minste mål minus 5 mm klaring.

5 Kassettillegg på høyde (veggmontering)

- ZIP screen 90: toppboks 90 mm + bunnlist 50 mm = 140 mm tillegg
- ZIP screen 110: toppboks 110 mm + bunnlist 50 mm = 160 mm tillegg

6 Kontroll før bestilling

- ☐ Største bredde (vegg) eller minste (nisje) brukt riktig
- ☐ Tillegg for sideskinner og kassett lagt inn
- ☐ Vannbrett og hindringer (håndtak, listverk) målt
- ☐ Motorside angitt
- ☐ Vindu/dør kan åpnes fritt etter montering

Trenger du hjelp?

Usikker på oppmålingen? Kontakt oss på info@pergosol.no – vi hjelper deg gjerne.